Messages d'erreur du moteur

Si le moteur s'arrête sans avoir été programmé pour ce faire, il peut aussi s'agir d'une erreur. Dans une telle situation, les trois voyants lumineux de l'affichage de direction servent d'affichage d'erreurs. En outre, le voyant lumineux situé à côté de la touche OK clignote.
Les cas suivants peuvent se présenter:

Clignotant actif, aucun des trois voyants lumineux actif:
Le fil s'est rompu ou le bras du guide-fil touche pour une autre raison l'étrier de contact de la détection de coupe-fil. Mettez le guide-fil en ordre et appuyez ensuite sur la touche OK

Clignotant actif, les trois voyants lumineux actifs:
Ceci indique, que deux bec-fils sont en même temps en position attente.
Mettez le changeur automatique de couleurs en ordre et appuyez ensuite sur la touche OK.

Clignotant actif, 1e et 2e voyants lumineux de gauche actifs:
Le moteur est surchauffé. Vous ne pouvez pas confirmer ce message d'erreur avec la touche OK, vous devez simplement attendre que le moteur se soit refroidi; le message d'erreur disparaîtra alors de lui-même.
Le même message d'erreur apparaît quand vous mettez le moteur hors tension avant d'avoir éteint l'ELECTRONIC 6000.

Clignotant actif, 2e et 3e voyants lumineux de gauche actifs:
Le chariot était bloqué dans le tricotage. Pour que le moteur ne surchauffe pas, il s'est arrêté automatiquement. Dès que l'obstacle est supprimé, appuyez sur la touche OK et vous pourrez redémarrer le moteur.

Clignotant actif, 3e voyant lumineux de gauche actif
Lorsque cet affichage apparaît, une pièce est probablement défectueuse dans le moteur et vous devriez en informer votre centre de service le plus proche.

Clignotant actif, 1e et 3e voyants lumineux de gauche actifs
Cet affichage apparaît lorsque le chariot se trouve à droite de l'arrêt mobile droit et que vous actionnez la touche de changement de direction pour aller au COLOR. Appuyer sur la touche OK et continuer de tricoter.

Affichage d'erreurs pendant la mise en marche

Vous reconnaîtrez ces messages d'erreur au fait que le voyant lumineux situé à côté de la touche OK clignote plus rapidement que pour les erreurs décrites ci-dessu
Si une telle erreur se produit, mettez le moteur hors tension et rallumez-le.
Si l'affichage d'erreur persiste, cela signifie que le moteur est défectueux. Vous devez en informer votre centre de service le plus proche.