




4321

LIGNE DE DEPART
SET LINE
セツライン







LIGNE DE DEPART
 SET LINE
 セットライン



4321

LIGNE DE DEPART
 SET LINE
 セットライン






4321

LIGNE DE DEPART
SET LINE
セツライン


Knitting marks for the Pattern Nos.207-3 and 207-4 are indicated beside the "L-WINDOW".

207-3と4の模様のみらあみマーク(■)はL欄と模様欄との間に表示してあります。




4 3 2 1


LIGNE DE DEPART
SET LINE
カットライン



4321

LIGNE DE DEPART
SET LINE
セットライン





4321

LIGNE DE DEPART
SET LINE
カットライン